

plusmodel

017 Měšťanský dům - průčelí Civic house - facing

Návod ke stavbě

Při stavbě postupujte podle instruktážních obrázků.

Upozornění: Během opracování může vznikat prach, který může dráždit dýchací cesty. Používejte ochranu očí při odstříhování kovových dílů.

Instructions

Follow the instruction drawings the assembly

Notice: Machining can produce dust which can be irritating to the respiratory tract. Metal parts should be cut off using protection eyesight.

**Kupujte přímo na www.plusmodel.cz
Buy directly from www.plusmodel.cz**

Plus Model s.r.o
Jižní 56, 370 10 České Budějovice
Czech Republic
<http://www.plusmodel.cz>
e-mail: plusmodel@plusmodel.cz

Instruction: Civic house facing

At first, glue parts Nos. 2 and 3 together and cement a whole assembly on the base-plate – part no. 1. Glue parts Nos. 4 and 5 from back and then parts Nos. 6 and 7. Glue part No.8 in the gap between parts Nos. 4 and 5 and part No. 9 on them. Glue supports – parts no. 10 – from below. Glue windows in accordance with the instruction drawing No.2, windows should be „glazed“ by an acetate foil included in the kit. Windows can be assembled either opened or closed. Glue assembled windows in openings in the part No. 8. Glue little roof on the top of the part No. 8. Cement a statuette into the part. No. 5 niche and an overhead protection over it. Cement an entrance door in the facing of the building. Glue roof parts and ridge tiles in the center. Glue a stone decoration on the front top of the part No. 9. Glue rear part No. 11 from back. Shape metal lattice in accordance with the drawing No 3 and glue it in the front of the windows.

Before finishing painting, we recommend to dope this diorama by suitable primer to reduce a suction capacity of the gypsum basis and paint consumption. You can use common model paints for final painting job.

Návod ke stavbě: Průčelí měšťanského domu

Slepte nejprve díly č. 2 a 3 v jeden celek a nalepte jej na základovou desku díl č.1. Zezadu přilepte díly č. 4 a 5 a na ně díly č. 6 a 7. Do mezery mezi díly 4 a 5 vlepte díl č.8 a na něj díl č.9. Zespodu nalepte podpěry – díly č. 10. Jednotlivé sádrové díly lepte disperzním lepidlem. V případě tmelení mezi díly použijte řídkou sádku.

Podle obrázku č. 2 slepte okna, která jste získali přiloženou fólií. Okna můžete sestavit jako otevřená nebo zavřená. Hotová okna vlepte do otvorů pro ně v dílu č. 8. Na horní část dílu č.8 přilepte stříšku. Do výklenku v dílu č. 5 vlepte sošku, nad ní nalepte ochrannou stříšku (baldachýn). Do průčelí vlepte vchodové dveře. Na horní část nalepte střechu a do jejího středu vlepte hřebenače. Nahoru na díl č. 9 nalepte kamennou ozdobu. Zezadu vlepte zadní čelo – díl č. 11. Podle obr. č. 3 vytvarujte kovovou mříž a nalepte jí před okna. Před natíráním barvou doporučujeme diorama natřít lakem, snížíte tím savost podkladu a spotřebu barvy. K natírání můžete použít běžné modelářské barvy.

