

046

Německý FLAK bunkr German FLAK shelter

Návod ke stavbě

Při stavbě postupujte podle instruktážních obrázků.

Upozornění: Během opracování může vznikat prach, který může dráždit dýchací cesty. Používejte ochranu očí při odstříhování kovových dílů.

Instructions

Follow the instruction drawings the assembly

Notice: Machining can produce dust which can be irritating to the respiratory tract. Metal parts should be cut off using protection eyesight.

**Kupujte přímo na www.plusmodel.cz
Buy directly from www.plusmodel.cz**

Plus Model s.r.o
Jižní 56, 370 10 České Budějovice
Czech Republic
<http://www.plusmodel.cz>
e-mail: plusmodel@plusmodel.cz

Complete the parts No. 1 - 5 according to the picture A. Cement the ceiling - part No. 10 to this set and then cement the other parts No. 11-16 according to the picture C. Cement the parts No. 17 - 20 according to the picture D. In front of the shelter cement the part No. 6 and the parts No. 7 - 9 on it according to the picture B. Use disperse (white) glue. Fill with thin plaster where necessary. Cement the entrance parts from the casting resin as the lugs to chosen cannon and then cement the whole gun exactly to the centre of diorama because of the smooth turning round of the gun.

Use the following guns:

1. German 20 mm Flakvierling 38 - Tamiya
 2. German 20 mm Flak 38 one-barrel - Tamiya
 3. German 37 mm Flak 37 - Tamiya
- First apply the clear lacquer before using the camouflage color (concrete color, green or brown stains). It will help you to spare color otherwise absorbed by the porous material. You can use normal modelling color.

Sestavte díly 1- 5 dle obrázku A. Na tento komplet přilepte strop - díl 10 a na něj dle obrázku C další díly 11-16. Potom přilepte díly 17-20 dle obrázku D. Dopředu před bunkr přilepte díl 6 a na něj díly 7-9 dle obrázku B. Jednotlivé díly přilepte disperzním lepidlem (Herkules, Gamafix). V případě nutného tmelení mezi díly, použijte řidší sádku. Přiložené díly z líci pryskyřice přilepte jako patky k vámi zvolenému druhu kanonu a celou zbraň pak vlepte přesně do středu diorama protože zbraň se musí volně otáčet. Pro bunkr použijte tyto zbraně:

1. German 20 mm Flakvierling 38 - Tamiya
 2. German 20 mm Flak 38 jedrohlaňový - Tamiya
 3. German 37 mm Flak 37 - Tamiya
- Před natíráním kamuflážní barvou (barva betonu, případně zelené nebo hnědé skvrny) natřete diorama nejprve lakem, snížíte tím savost podkladu a spotřebu barvy. K natírání můžete použít běžné modelářské barvy.

