

Town public fountain

Návod ke stavbě

Při stavbě postupujte podle instruktážních obrázků.

Upozornění: Během opracování může vznikat prach, který může dráždit dýchací cesty. Používejte ochranu očí při odstřihování kovových dílů.

Instructions

Follow the instruction drawings the assembly.

Notice: Machining can produce dust which can be irritating to the respiratory tract. Metal parts should be cut off using protection eyeshield.

Kupujte přímo na www.plusmodel.cz
Buy directly from www.plusmodel.cz

Plus Model s.r.o.
 Jižní 56, 370 10 České Budějovice
 Czech Republic
<http://www.plusmodel.cz>
 e-mail: plusmodel@plusmodel.cz

Town public fountain:

1. First clean all parts carefully of the flashes a risers.
2. Cement all four sides of the fountain together on the straight base to level bottom edges of the fountain.
3. When the glue is dry, turn glued frame by bottom contact surfaces up and glue on it the basic slabs of the fountain. Be carefull on the exact settling down.
4. In the centre of the fountain glue central column you have chosen. See the instruction drawings. Be carefull on the level of the setting surfaces - the post would be straight.
5. Before painting dope fountain by clear lacquer to decrease suction capacity of the basis and colour consumption.
6. To get the best imitation of the natural stone, paint whole fountain in some steps. First, use dark gray on the surfaces, then use slightly pale gray colour. You can use a combination of some ochre shades. For the finishing you can use all modeller colours including aqueous types.

Městská kašna:

1. Všechny díly nejdříve pečlivě očistěte od případných otřepů a nálitků.
2. Začněte lepením všech čtyř boků kašny. Nejlépe je slepíte na rovné podložce tak, aby spodní hrany byly v jedné rovině.
3. Po zaschnutí lepidla otočte slepený rám kašny spodními dosedacími plochami nahoru a přilepte na něj základní desky kašny. Dávejte dobrý pozor na přesné usazení.
4. Do takto slepené kašny vlepíte součásti středového sloupu podle vašeho výběru. Při lepení se řídte obrázky z návodu. Dbejte na rovnost dosedacích ploch, tak aby sloup nebyl nakřivo.
5. Před nabarvením je vhodné celou kašnu natřít lakem. Snížíte tím savost podkladu a spotřebu barvy.
6. Pro většinu imitaci kamene je nejlépe natřít celou kašnu nejprve tmavou šedou barvou. Po zaschnutí přetřete kašnu, ale již zlehka, světle šedou barvou. Dle vaší úvahy můžete kombinovat různé odstíny okrové barvy. K natření lze použít jakékoli modelářské barvy včetně vodou ředitelných.

