

197

plusmodel

1/35

Corner with stairs

1. Bočnice schodů vyřízněte dle předtisku na plastické destičce.
2. Měděný drát použijte na stojky zábradlí, olověný na vlastní zábradlí

1. Cut out the sides of the steps from the preprinted plasticard.
2. Use the copper wire for the banister and the lead wire for the handrail

Upozornění: Během opracování může vznikat prach, který může dráždit dýchací cesty. Používejte ochranu očí při odšťihování kovových dílů.

Notice: Machining can produce dust which can be irritating to the respiratory tract. Metal parts should be cut off using protection eyesight.

Plus Model s.r.o
Jižní 56, 370 10 České Budějovice
Czech Republic
<http://www.plusmodel.cz>
e-mail: plusmodel@plusmodel.cz

MODELCHOICE.NET
ORDER & BUY DIRECTLY FROM MANUFACTURERS