

plusmodel

047 Německý hrázděný dům German framed house

Návod ke stavbě

Při stavbě postupujte podle instruktážních obrázků.

Upozornění: Během opracování může vznikat prach, který může dráždit dýchací cesty. Používejte ochranu očí při odstřihování kovových dílů.

Instructions

Follow the instruction drawings the assembly

Notice: Machining can produce dust which can be irritating to the respiratory tract. Metal parts should be cut off using protection eyesight.

**Kupujte přímo na www.plusmodel.cz
Buy directly from www.plusmodel.cz**

Plus Model s.r.o
Jižní 56, 370 10 České Budějovice
Czech Republic
<http://www.plusmodel.cz>
e-mail: plusmodel@plusmodel.cz

Sestavte hlavní díly diorama 1-4. Nejprve na sucho a v případě potřeby začistěte a zabrušte dosedací plochy a pak hlavní díly slepte dle plánu. Potom zalepte zepředu schody díl 5 a dle obrázku nalepte do vnitřku diorama díly 6-9. Díl 10 nalepte do vnitřního rohu jako část stropu. Jednotlivé díly lepte disperzním lepidlem (Herkules, Gamafix). V případě nutného tmelení mezi díly použijte řídkší sádku. Do sestaveného diorama vyrobte z přiložených lišt a fólie zbytky rámu a oken. Přiložený posyp použijte na horní plochy zdí a okolí diorama. Pracujte tak, že potřebné místo nejdříve natřete disperzním lepidlem a do něho pak nasypete potřebné množství posypu. Zabráňte tím pozdějšímu padání posypu. Před natíráním konečnou barvou natřete diorama nejprve lakem. Podklad pak méně saje a ušetříte barvu. K natírání můžete použít běžné modelářské barvy.

Try the fit of the parts without glue first and clean and smooth the surfaces where necessary. Cement the main parts according to the plan. Place the stairs (part No. 5) at the front and then parts No. 6-9. Cement part No. 10 into the inner corner - it is part of the ceiling. Use disperse (white) glue. Fill with thin plaster where necessary. Use the attached wooden beams and foil to make rest of frames and windows. Apply crushed bricks on the upper surfaces of the walls and on the surroundings. First, apply the glue on the desired surface and then cover it with the rubble. Before painting, apply a clear lacquer. It will help you to spare color otherwise absorbed by the porous material.

