



1. Všechny díly nejprve očistíte od otřepů a pečlivě zabruštíte všechny dosedací plochy.
2. Dle obrázku slepte jednotlivé díly
3. Všechny díly je nejlepší lepit disperzním lepidlem (Herkules, Gamafix).
4. V případě tmelení použijte jako tmelu řídkou sádku.
5. Před natíráním je vhodné všechny sádkové díly natřít lakem. Snížíte tím savost podkladu a spotřebu barvy.

1. First, clean all parts from the flashes and grind bearing surfaces carefully.
2. Cement single parts together according instruction drawing.
3. You can use some suitable type of the glue (white glue is recommended).
4. You can use thin gypsum paste as the putty for filling of the gaps.
5. Before painting, dope whole assembly by clearlacquer to decrease suction capacity of the basis and color consumption.

Plus Model s.r.o
 Jižní 56, 370 10 České Budějovice
 Czech Republic
<http://www.plusmodel.cz>
 e-mail: plusmodel@plusmodel.cz

Kupujte přímo na www.plusmodel.cz
Buy directly from www.plusmodel.cz