


Sd. Kfz 250/3 NEU

conversion set for Tamiya kit

Návod ke stavbě - Instructions:

1. Odřízněte boky korby ze stavebnice a nálek u dílu č. 1 z konverzního setu. Díl č. 1 poté vložte do upravené korby podle obr. č. 1.
2. Odřízněte náltky u resinových dílů č. 2, 3, 4, 5 a vložte je na místa podle obr. č. 2. Při lepení postupujte v tomto pořadí: díl č. 2, pak díl č. 3, k němu díl č. 5 a nakonec díl č. 4.
3. Odřízněte náltky u dílů č. 6, 7 a 8. Na díl č. 6 nalepte na stejná místa jako v původní stavebnici díly č. B 31, B 36, B 37, B 35. Do motorového prostoru nalepte motor, chladic a tyč řízení s volantem - díly č. B 69 a B73. Pak teprve lepte díly č. 6, 7 a 8 podle obr. č. 3.
4. Cut off sides of the hull from the original kit. Cut off theriser on the part No. 1 from this conversion set and cement it into the modified hull in accordance with the drawing No. 1.
5. Cut off the risers on resin parts Nos. 2, 3, 4 and 5 and cement them on places according drawing No. 2. During the assembly follow these steps: at first - part No. 2, then part No. 3 and part No. 5 to the part No. 3, and part No. 4 at last.
6. Cut off risers on the parts Nos. 6, 7 and 8. Cement parts Nos. B31, B36, B37, and B35 on the part No. 6 in the same places like in the original kit. Cement engine, cooler and steering rod with steering wheel (Parts Nos. B69 and B73) in the engine space. Then, cement parts Nos. 6, 7 and 8 in accordance with the instruction drawing. No. 3.
7. Nalepte vybavení interiéru. Jednotlivé díly lepte na místa jako v původní stavebnici. Potom nalepte resinový díl č. 10. Je nutno lepit přesně, aby tento díl přesně vystřídl boky korby. Před slepěním nasucho vyzkoušejte v kombinaci s resinovým dílem č. 9. Z resinového dílu č. 9 odřízněte nálek a do jeho vnitřku vložte díly vybavení interiéru. Tyto díly opět vložte na stejná místa jako v původní stavebnici. Nakonec přilepte díl č. 10 na korbu podle obr. č. 5.
8. Cement interior equipment, locate single parts on the same places like in the original kit. Then, cement resin part No. 10. Be carefully, this part must center the hull sides accurately. Try it in combination with resin part No. 9 before cementing. Cut off the risers



Při stavbě postupujte podle instruktážních obrázků.




Upozornění: Během opracování může vznikat prach, který může dráždit dýchací cesty. Používejte ochranu očí při odstrňování kovových dílů.

Follow the instruction drawings the assembly.

Notice: Machining can produce dust which can be irritating to the respiratory tract. Metal parts should be cut off using protection eyeshield.

Kupujte přímo na www.plusmodel.cz
Buy directly from www.plusmodel.cz

Plus Model s.r.o
Jižní 56, 370 10 České Budějovice
Czech Republic
<http://www.plusmodel.cz>
e-mail: plusmodel@plusmodel.cz



on the resin part No. 9 and equip its interior with the single parts like in the original kit again. Cement part No.10 on the hull in accordance with the drawing No. 5.

5. Ořízněte náštky u dílů č. 11, 12 a 14 (držák antény) a nalepíte je podle obr. č.5. Nyní můžete sestavit a nalepit podvozek s využitím všech jeho dílů z původní stavebnice, mimo díl č. B 55. Na jeho místo nalepíte resinový díl č.18 - podle obr.č. 3.

5. Cut off risers on the parts Nos. 11, 12 and 14 (antenna holder) and cement these parts on the place according drawing No. 5. Now, you can assembly and cement and cement chassis using all its parts from the original kit, expert for part No. B 55. Instead of this part cement resin part No. 18 - see drawing No. 3.

6. Z aršíku kovových dílů vyřízněte díly č. M7 a M6 a nalepíte je na svá místa podle obr. č. 6. Podle stejného obrázku dolepte lopatu a krompáč z původní stavebnice - díly č. B 11 a B 8.


6. Cut out metal parts No. M7 and M6 off the sheet and cement them in their correct places in accordance with the drawing No. 6. Cement the shovel and pick axe (original kit parts . Nos. B 11 and B 8) according the same drawing.

7. Na zadní čelo nalepíte kovový díl č. M3, který před lepením ohřeňte do tvaru U - obr. č.7. Dále vyřízněte a složte kovový díl č.M2 a nalepíte jej na pravý bok. Do něj pak vlepíte resinový díl č. 16. Postupujte podle obr. č. 8.

7. Bend metal part No. M3 into the „U“ shape and cement it on the rear end of the hull - see drawing No. 7. Cut out, fold and cement metal part No. M2 on the starboard side of the hull. Cement resin parts. No. 16 into this part. See drawing No. 8.

8. Nyní stejným způsobem složte kovový díl č. M1 a před nalepením na model do něj vlepíte resinový díl č. 13 - tlumič výfuku. Blatník i s tlumičem pak nalepíte na model. Dále složte a nalepíte kovový díl č. M 10. Řidte se obr. 9. Na oba blatníky pak nalepíte na stejná místa jako v původní stavebnici díly č.B6, B12, B15, B3, B10 a B11.

8. Now, fold in the same way metal part No. M1 and cement resin part No. 13 - exhaust silencer - into this one before cementing whole assembly on the model. Then, cement assembly of the fender and the exhaust silencer on the model. Fold and cement in place metal part No. M10. See instruction drawing No. 9. Cement original kit parts Nos. B5, B12, B15, B3, B10 and B11 on the same places on both fenders according the original kit instructions.



9. Podle obr. č. 10 vytvarujte a nalepíte kovové díly č. M5. První díl M5 nalepíte 0,5 mm od zadního okraje a přibližně 2 cm od něj druhý díl M5 - přibližně ve středu otevřené korby. Z přiloženého drátu ustříhněte 2 x 4,5 cm a naohýbejte oblouky. Tyto pak zasuňte do nalepených kovových dílů M5. Na zadní části korby můžete nalepít složenou plachtu - díl č. 17. Tento díl zapadá do zadního drátěného oblouku. Do otvoru v zadní horní části korby pak vlepíte držák kulometu z původní stavebnice - díl č. B46. Lepete vždy nejprve plachtu a pak držák.

9. Form and cement metal parts No. 25 - see drawing No. 10. First of the parts No. 5 is located 0,5 mm from the rear edge and some 20 mm further is the second one - approximately at the center of the open hull. Cut two pieces 45 mm long parts off the enclosed wire and bend them in the form of arch. Put in these arches into the cemented metal parts M5. Folded tarpaulin can be cemented on the rear end of the hull, this part fit into the rear wire arch. Cement machine gun support - original kit part No. B46 - into the opening on the upper side at the rear end of the hull. The tarpaulin must be always cemented first and then the machine gun support.

10. Přilepte zadní blatníky - kovový díl č. M8 a M9 podle obr. č. 11 a na horní přední část korby dolepte z původní stavebnice díly č. C4, B 21, C 24, B 28 a průzory - díly č. B52. Zde se řídte obr. č. 12.

10. Cement folded rear fenders - metal parts No. M8 and M9 - in accordance with the drawing 11 and cement original kit parts Nos. C4, B21, C24, B48 and B52 on the front upper side of the hull.

11. Podle obr. č. 13 sestavte anténu. Z přiloženého drátu ustříhněte 3,5 cm. Spodní části jej vlepíte do předvrtnaného otvoru v držáku antény a na horní část nalepíte předvrtný resinový díl č. 15. Nakonec tohoto dílu nalepíte kovový díl č.M4. Stále podle obr. č.13 nalepíte antény (vytažené nitě z plastiku) - na obrázku označeny čísla 1 - 7. Antény 1 a 7 mají délku 1,5 cm a antény 2 - 6 mají délku 2,7 cm. Anténa č. 7 směruje podle podélné osy vozidla dozadu.

11. Assemble antenna in accordance with instruction drawing No. 13 - cut off 35 mm long wire and cement its one end into rough-drilled opening in the antenna holder. Cement rough-drilled resin part No. 15 the upper end of the wires and metal part No. M4 at the end of this part. The situation is at the drawing No. 13. Cement antennas (plastic threads or thin rods)- marked by figures 1 - 7 the drawing. Antennas Nos.1 and 7 are 15 mm long and antennas 2 - 6 are 27 mm long. Antenna No. 7 is directed backwards along the center line of the vehicle.

